## Salee Colour"

## แบบตรวจความปลอดภัย สภาพรอก/เครน ก่อนการใช้งาน

ประจำเดือน......ปี.....ปี

ฝ่าย/แผนก....รหัสรอก/เครน......

ลำคับ																วัน	เที่																			
ที่	ราย	การที่ตรวจ	วิธีการตรวจสอบ																																หมายเหตุ	
"				ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน <sup>'</sup>	ไม่ผ่าน	ผ่าน ไม่	iผ่าน ค	ข่าน <sup>\</sup>	ไม่ผ่าน ค	ผ่าน	ไม่ผ่าน	1																				
1	ปุ่มควบคุม	ปุ่มบังคับ	กคปุ่มควบคุมที่ละปุ่ม เมื่อปล่อย มือปุ่มไม่ค้าง ปุ่มไม่แตกชำรุค																																	
		ปุ่มหยุดฉุกเฉิน	สามารถหยุคการทำงานของเครน ได้หรือไม่ สภาพปุ่มไม่แตกหรือ ชำรุค																																	
2	] <b>ກ</b> ຮັດວິກຮັ	ลิมิทซ์ เมื่อสลิง ขึ้นสูงสุด	กคปุ่มบังกับสลิงเปล่าขึ้นจนสุด สลิง ลิมิทซ์จะทำงานและสลิง จะไม่สามารถขึ้นได้อีก																																	
		ลิมิทซ์ เมื่อสลิง ลงต่ำสุด	กดปุ่มบังกับสลิงเปล่าลงจนสุด สลิง ลิมิทซ์จะทำงานและสลิง จะไม่สามารถลงได้อีก																																	
3	สสิง/โช่ ,ตะบอ	สภาพสลิง/โซ่	ถ้าเป็นสถิงค้องไม่แตกฝอย/เป็น หนาม∕ปิคงอ/ถ้าเป็นใช่/ต้องไม่ หมุนเป็นเกลียวหรือเป็นปม ขณะใช้งาน																																	
		สภาพตะขอ	ดะขอไม่มีรอยแตกร้าว ก็ปปากตะขอไม่ชำรุคหรือหลุด สูญหาย																																	
4	สลิงหุดควบคุม	สลิงยึดโยงชุด ควบคุม	มีสถิ่งยึคโยงทั้ง 2 เส้นไม่ขาคเส้น ใดเส้นหนึ่ง																																	
5	สายให	สภาพสายไฟ สวิทซ์ควบคุม	ค้องไม่ชำรุค/สายไฟขาครุ่งริ่งไม่ เรียบร้อย																																	
6	ระบบเคือน		เมื่อเริ่มต้นเดินเครนต้องมีเสียง เตือนคัง เมื่อเริ่มเดินเครนต้องมีแสง																																	
	321	สัญญาณแสง/ ป้าย	วับวาบและมีป้ายเตือนบอกพิกัค ติดอยู่ที่เครน																																	
			ลงชื่อผู้ตรวจ																																	
			ลงชื่อหัวหน้างาน																																	