## Work Instruction

# วิธีการใช้งานจักรเย็บถุง/กระสอบ (แบบมือถือ)

หมายเลขเครื่องจักร	:	-	ผู้ปฏิบัติงาน	:	พนักงานคลังสินค้า บมจ.สาลี่คัลเลอร์ และ บจก.โพลีเมอร์ริท เอเชีย
จุดประสงค์	:	เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	อุปกรณ์เครื่องมือ	:	-
ขอบเขต	:	ครอบคลุมในส่วนงานของคลังสินค้าเท่านั้น	อุปกรณ์ความปลอดภัย	:	ผ้าปิดจมูก, ถุงมือ, ที่อุดหูลดเสียง

#### ขั้นตอนการทำงาน รูปภาพประกอบ

#### ส่วนประกอบของจักรเย็บกระสอบ

- 1. แกนใส่หลอดด้าย
- 2. ห่วงร้อยด้ายที่ออกมาจากหลอดด้ายจำนวน 6 จุด ต้องร้อยด้ายไล่ตามลำดับ 1-6
- 3. กดควบคุมการทำงานของเครื่องเย็บกระสอบ
- 4. เข็มจักร ตีนฝี

## **DO NOT COPY**

#### วิธีการใช้งาน

- 1. ใส่หลอดด้ายในแกน
- 2. ร้อยด้ายในห่วง ตามลำดับ 1-6
- 3. ร้อยด้ายใส่ในรูเข็มจักร และดึงด้ายให้ยาวออกมาประมาณ 2-3 นิ้ว และเสียบปลั๊กไฟ เพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าจักรเย็บกระสอบ เพื่อเตรียมใช้งาน
- 4. ปรับระดับของถุง/กระสอบที่ต้องการเย็บให้ชิดติดกับตีนฝี
- 5. กดปุ่มค้างไว้เพื่อใช้งาน และคลายเมื่อใช้เสร็จ
- 6. เครื่องจะทำการตัดด้ายเองคัตในมัติ

### การบำรุงรักษา

- 1. ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่นอย่างสม่ำเสมอ
- 2. ทำความสะอาดทุกครั้ง หลังจากใช้งานเสร็จ
- 3. ตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กไฟ ต้องไม่ชำรุด

## a Nat Carv

## วิธีการใช้งาน 1



ส่วนประกอบของจักรเย็บกระสอบ











- ข้อควรระวัง : 1. ขณะทำการเปลี่ยนหลอดด้ายหรือบำรุงรักษา ต้องถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้ง
  - 2. ขณะปฏิบัติงานระวังเข็มหักกระเด็นใส่ และระวังเข็มแทงมือ

#### การจัดการในขณะผิดปกติ/บันทึกหัวข้ออื่น ๆ

หากเครื่องทำงานผิดปกติควรหยุดการทำงาน และแจ้งหัวหน้างานทันที