## Work Instruction

# **DO NOT COPY**

## ขั้นตอนจัดเตรียมชั่งวัตถุดิบ

Prepared by	Checked by	Approved by

หมายเลขเครื่องจักร	: - ผู้ปฏิบัติงาน : พนักงาน	น บมจ.สาลี่คัลเล่อร์,บจก.โพลีเมอร์ริทเอเชีย,บจก.คอมโพสิทเอเชีย
จุดประสงค์	: เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน <b>อุปกรณ์เครื่องมือ</b> : เครื่องชั่ง	ง,ขัน,กระป๋องกรวย,พลั้ว,ทัพพี,กรรไกร
ขอบเขต	: ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานซั่งวัตถุดิบเท่านั้น <b>อุปกรณ์ความปลอดภัย</b> : รองเท้าง	Safety,หมวก,แว่นตา,ถุงมือ,เอี๊ยม,ผ้าปิดจมูก
	y.	

#### ขั้นตอนการทำงาน รูปภาพประกอบ

## ห้องจัดเตรียมวัตถดิบ

- 1. เปิดเครื่องชั่ง/เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ
- 2. เปิดเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม
- 3. เปิดไฟให้แสงสว่าง
- 4. ทำความสะคาดห้คง

#### วิลีการทำงาน

- 1. ตรวจเซ็ควัตถดิบที่จ่ายป้ายชี้บ่งเทียบกับใบเบิก MIS/IJ
- 2. นับถุงบรรจุรันนิ่งลำดับให้ครบตามจำนวนแบตระบุ/รหัสวัตถุดิบและน้ำหนักทุกถุง
- 3. พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนปฏิบัติงาน (อุปกรณ์ป้องกันเฉพาะ)
- 4. ตรวจสอบเช็คความถูกต้องก่อนตัก ป้ายวัตถุดิบถุงที่เขียนระบุเทียบกับใบเบิก MIS/IJ
- 5. เครื่องชั่ง 6000 g. ย่านการใช้งานตั้งแต่ 0.01-6000 g. ชั่งกลุ่มPigmentสีผงและอื่นๆน้ำหนักเกณฑ์การชั่งตั้งแต่ 0.01-3000 g. เครื่องชั่ง 7500 g. ย่านการใช้งานตั้งแต่ 0.5-7500 g.ชั่งกลุ่มPigmentสีผงและอื่นๆน้ำหนักเกณฑ์การชั่งตั้งแต่ 0.5 -3000 g. เครื่องชั่ง 60 kg. ย่านการใช้งานตั้งแต่ 0.01-60.00 g.ชั่งกลุ่มPigmentสีผงและอื่นๆน้ำหนักเกณฑ์การชั่งตั้งแต่ 3.01 -.25.00 kg. เครื่องชั่ง 2000 kg.ย่านการใช้งานตั้งแต่ 0.5 -2000.0 kg.ชั่งกลุ่มพลาสติก(Resin)/กึ่งสำเร็จรูป(Semi)เกณฑ์การชั่งตั้งแต่ 25.0 -1000.0 kg.
- 6. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งมอบ ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเช็คนับจำนวนถุง/รหัส/สุมชั่งน้ำหนักเทียบกับใบเบิก MIS/IJ เตรียมพาเลทรองฟิล์ม/กระดาษจัดเรียงวัตถุดิบให้เรียบร้อยพร้อมรัดฟิล์มคลุมฟิล์มติดป้ายใบแสดงสถานะทุกพาเลท WH-F-003
- 7. ทำความสะอาดภายในห้องและอุปกรณ์ต่างๆหลังจากเตรียมงานเสร็จ WH-F-013

### วิธีการบำรุงรักษา

- 1. ใช้ผ้าแห้งเช็คทำความสะอาดตัวเครื่องชั่ง/อุปกรณ์ต่างๆล้างทำความสะอาดเก็บเข้าที่
- 2. ทำความสะอาดพื้นและโต๊ะทุกครั้งหลังจัดเตรียมงานเสร็จ

- ข้อควรระวัง 1. สารเคมีรั่วไหลใช้ทรายแห้งดูดซับสารเคมี SM-S-001
  - 2. ขณะเตรียมงานพนักงานต้องระมัดระวังฝุ่นละอองสารเคมีให้เปิดเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม





หมายเหตุ\* ถ้าพบเห็นสิ่งผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานทราบทันทีเพื่อดำเนินการแก้ไข