ใบตรวจเช็คปั้มลม

รหัสเครื่องจักรเดื	ดือน ปี
--------------------	---------

a	9 4 8																	วันา์	Ž																
รายการตรวจเช็ค	วิธีตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	3	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	. 22	23	3 2	4 2:	5 26	5 2	7 2	28 2	29	30	31	หมายเหตุ
หัวเป่าลม - ข้อต่อ	ชำรุด หรือมีลมรั่วหรือไม่																																		
สายลม	ชำรุด หรือมีลมรั่วหรือไม่																																		
ปุ่มถ่ายน้ำ	หมุนสะดวกหรือไม่																																		
ถั้งเก็บลม	ถ่ายน้ำทิ้งทุกวันหรือไม่																																		
สายพาน	ไม่ชำรุด/ยืดหยุ่นได้ประมาณ 1/2 นิ้ว																																		
มอเตอร์	มอเตอร์โดนน้ำหรือความชื้นหรือไม่																																		
จุคต่อสายไฟ	ยึดติดแน่นหรือไม่																																		
กรองอากาศ	ทำความสะอาคทุก 2 เดือน																																		
น้ำมันเครื่อง	อยู่ในระดับที่ กลางช่อง หรือไม่																																		
น๊อตถ๊อกต่างๆ	มีน๊อตล๊อกกลายตัวหรือไม่																																		
	ผู้ตรวจเช็ก																																		
	หัวหน้างาน																																		

* ควรวางปั๊มลม ให้ห่างจากกำแพงประมาณ 30 ซม. เพื่อให้ปั๊มลมมีการระบายความร้อนได้ดี

ทำเครื่องหมาย 🗸 ในช่องที่ทำการตรวจเช็คแล้วพบว่า ปกติ

ทำเครื่องหมาย 🗴 ในช่องที่ทำการตรวจเช็กแล้วพบว่า **ไม่ปกต**ิ

หมายเหตุ 1. หากตรวจเช็กแล้วพบสิ่งผิดปกติให้รายงานให้หัวหน้างานทราบ

2. หัวหน้างาน หาแนวทางการแก้ไขหรือประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขต่อไป