



การใช้ตู้อบ (L15)

*** พนักงานที่ใช้ต้องได้รับการ Training จากหัวหน้างานระดับ Supervisor และผ่านการประเมินผล ***

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. กด Switch On/Off เพื่อเปิดเครื่อง
2. ตั้งอุณหภูมิโดยกดปุ่ม Set แล้วรอให้ไฟกระพริบ โดยใช้ปุ่ม  หรือ  ปรับจนถึงอุณหภูมิที่กำหนดแล้วกดปุ่ม Set อีกครั้ง ซึ่งการกำหนดอุณหภูมิขึ้นอยู่กับชนิดของพลาสติกที่ต้องการจะอบ
3. นำเม็ดพลาสติกหรือ Masterbatch ที่ต้องการจะอบใส่ถาดประมาณ 3/4 ของถาด และเกลี่ยเม็ดพลาสติกหรือ Masterbatch ให้กระจายสม่ำเสมอทั่วถาด
4. เมื่ออบเสร็จแล้วให้นำเม็ดพลาสติกหรือ Masterbatch ออกจากตู้อบ
5. กด Switch On/Off เพื่อปิดเครื่องเมื่อใช้งานเสร็จ

มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัย

1. จป.หัวหน้างานต้องทำการตรวจเช็คระบบ Safety ของเครื่องและมีการบันทึกการตรวจเช็คประจำวันอยู่เสมอ
2. อุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)
 - ควรสวมถุงมือป้องกันความร้อนทุกครั้งที่ใช้งาน
 - สวมรองเท้า Safety เพื่อป้องกันการสิ่งของตกหล่นใส่เท้า
 - ควรสวมผ้าปิดปากและจมูก เพื่อป้องกันควันหรือกลิ่นจากการอบ

วิธีการบำรุงรักษา

1. ใช้ผ้าชุบน้ำมันก๊าดเช็ดทำความสะอาดหลังการใช้งานทุกครั้ง
2. ห้ามนำสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมาใช้กับตู้อบโดยเด็ดขาด