แบบตรวจสอบ Cooling Air ประจำเดือน......ปี..... สัปดาห์ที่ตรวจ ลำดับ วิธีการตรวจสอบ รายการตรวจสอบ หมายเหตุ 1 4 | |เมื่อกดปิด-เปิดเครื่องต้องทำงาน ปุ่มปิด-เปิดเครื่อง ความสะอาดรอบเครื่อง ต้องสะอาด,ไม่มีสิ่งสกปรก น้ำในเครื่อง Cooling ต้องสะอาดไม่ขุ่นดำ ระบบปล่อยน้ำออก ต้องไม่มีตะกรอนอุตตันตามท่อ ฟิลเตอร์ผ่านรังผึ้ง ต้องไม่มีฝุ่นอุดตันตามร่องตะแกรงฟิลเตอร์

6 สภาพด้านในของรังผึ้ง ต้องสะอาด,ไม่ชำรุด ผู้ตรวจสอบ หัวหน้างาน