ระเบียบปฏิบัติการบำรุงรักษาตู้เย็น



DO NOT COPY

<u>การดูแลรักษา</u>

- 1. ประตูต้องปิดสนิท อย่าเปิดประตูตู้เย็นบ่อยๆ โดยไม่จำเป็น
- 2. สิ่งที่เป็นน้ำต้องเก็บในภาชนะที่มีฝาปิด
- 3 . ทำให้อาหารเย็นก่อนเก็บเข้าคู้เย็น
- 4. ปรับอุณหภูมิให้ถูกต้องกับการเก็บสิ่งของในศู้เย็น
- 5. การละลายน้ำแข็งจากช่องแช่แข็งต้องไม่ใช้เครื่องมือใดๆ งัดน้ำแข็ง
- 6. ล้างคู้เย็นให้ถูกวิธิทั้งภายในและภายนอกคู้ ตลอดจนถาดน้ำแข็งและตะแกรง
- 7. หากย้ายตู้ไปไกล ควรยึดหรือขันสกรูให้ฐานคอนเคน ซิ่งยูนิตติดกับฐานตู้
- 8. ไม่ควรเปิดประตู้ตู้เย็นทิ้งไว้นานๆ
- 9. ควรรักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกตู้เย็น
- 10. อย่าให้ยางรองขอบประตูตู้เย็นชำรุด

ข้อควรระวัง

- 1. ในการเช็ดทำความสะอาคตู้เย็นไม่ควรใช้ผงซักฟอกเช็ดค้านในของตู้เค็ดขาด เพราะกลิ่นของผงซักฟอกจะเกาะติดอาหารที่อยู่ภายในตู้ อีกทั้งน้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ก็ควรจะหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาดเช่นกัน เพราะจะทำให้วงจรภายในคู้เย็นเสียหายได้
- 2. การละลายน้ำแข็งภายในศู้เย็นไม่ควรใช้อุปกรณ์ใดๆ มางัดแงะน้ำแข็งออกเด็ดขาด หากต้องการเร่งการสลายตัวของน้ำแข็งนั้น ควรจะเปิดประตูศู้ทิ้งไว้แล้วนำหม้อ หรือขันโลหะใส่น้ำอุ่นวางในช่องแข็ง เพื่อเร่งให้น้ำแข็งละลายได้รวดเร็วขึ้น
- 3. การนำอาหารใส่กลับเข้าไปในตู้เย็นหลังจากทำความสะอาคตู้เย็นเรียบร้อยแล้ว ควรทำความสะอาคห่อบรรจุอาหารเสียก่อน เพื่อป้องกันความชื้นที่ติคมากับหีบห่อ เพราะจะทำให้เกิดการจับตัวเป็นเกล็ดน้ำแข็งเกาะภายในตู้ซ้ำอีก